

d = 0,50 - 1,25 mm**STAL ZWYKŁA LUB NIERDZEWNA**

HENNLICH Sp. z o.o. • ul. Wilsona 24A • 44-190 Knurów • tel. +48 (32) 42 06 711 • e-mail: sprezyny@hennlich.pl • www.hennlich.pl

d [mm]	D _e [mm]	D _i [mm]	L _o [mm]	Stal sprężynowa Symbol	Stal nierdzewna Symbol
0,50	3,5	2,5	1000	05/1	05/7
	4,5	3,5		05/2	05/8
	5,5	4,5		05/3	05/9
	6,5	5,5		05/4	05/10
	7,5	6,5		05/5	05/11
	8,5	7,5		05/6	05/12
0,56	3,9	2,8	1000	06/1	06/7
	5,0	3,9		06/2	06/8
	6,2	5,0		06/3	06/9
	7,3	6,2		06/4	06/10
	8,4	7,3		06/5	06/11
	9,5	8,4		06/6	06/12
0,63	4,4	3,2	1000	07/1	07/7
	5,7	4,4		07/2	07/8
	6,9	5,7		07/3	07/9
	8,2	6,9		07/4	07/10
	9,5	8,2		07/5	07/11
	10,7	9,5		07/6	07/12
0,70	4,9	3,5	1000	08/1	08/7
	6,3	4,9		08/2	08/8
	7,7	6,3		08/3	08/9
	9,1	7,7		08/4	08/10
	10,5	9,1		08/5	08/11
	11,9	10,5		08/6	08/12
0,80	5,6	4,0	1000	09/1	09/7
	6,3	4,7		09/15	09/75
	7,2	5,6		09/2	09/8
	8,8	7,2		09/3	09/9
	10,4	8,8		09/4	09/10
	12,0	10,4		09/5	09/11
0,90	13,6	12,0	1000	09/6	09/12
	6,3	4,5		10/1	10/7
	8,1	6,3		10/2	10/8
	9,9	8,1		10/3	10/9
	11,7	9,9		10/4	10/10
	13,5	11,7		10/5	10/11
1,00	15,3	13,5	1000	10/6	10/12
	6,2	4,2		11/0	11/65
	7,0	5,0		11/1	11/7
	8,0	6,0		11/15	11/75
	9,0	7,0		11/2	11/8
	11,0	9,0		11/3	11/9
1,10	13,0	11,0	1000	11/4	11/10
	15,0	13,0		11/5	11/11
	17,0	15,0		11/6	11/12
	7,7	5,5		12/1	12/7
	9,9	7,7		12/2	12/8
	12,1	9,9		12/3	12/9
1,25	14,3	12,1	1000	12/4	12/10
	15,5	13,3		12/5	12/11
	18,7	16,5		12/6	12/12
	8,8	6,3		13/1	13/7
	11,3	8,8		13/2	13/8
	13,8	11,3		13/3	13/9
1,25	16,3	13,8	1000	13/4	13/10
	18,8	16,3		13/5	13/11
	21,3	18,8		13/6	13/12